



AUD-538

Audífono multimedia con control de volumen.



COMPUTACIÓN



Lea cuidadosamente este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.

IMPORTANTE

La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto.

- Asegúrese de que el control de volumen de su equipo de audio y de los audífonos esté al mínimo antes de usarse. Los sonidos muy fuertes pueden causar graves daños al oído.
- No exponga sus audífonos a temperaturas extremas.
- Asegúrese de girar cuidadosamente el micrófono, para evitar posibles daños.
- Verifique que los conectores estén colocados en las entradas correspondientes para el correcto funcionamiento de los audífonos.
- Para quitarse los auriculares de los oídos, tómelos por el cuerpo principal de los auriculares y no jale de los cables, de lo contrario se podrían romper los conductores internos.
- Si se usan los conectores 3,5 mm cuando están sucios, es posible que la calidad del sonido sea mala. Limpie los conectores de vez en cuando con un paño suave y seco.

El audífono multimedia de diadema incorpora un micrófono manos libres y control de volumen independiente. Es ideal para escuchar su música favorita o hablar en internet via voz IP o chat, ya que está diseñado para funcionar con todos los programas para hablar por internet.

El cuello del micrófono es flexible para ajustar a la perfecta posición en su uso, por lo que son cómodos y de colocación rápida.

Fabricado en plástico con conectores niquelados para micrófono y audífono independientes estándar tipo 3,5 mm.

- Sonido estéreo
- Control de volumen



1. Auricular izquierdo
2. Auricular derecho
3. Micrófono
4. Control de volumen
5. Plug 3,5 mm (audífonos color rosa)
6. Plug 3,5 mm (micrófono color verde)



PARTES

1. Coloque los audífonos en ambos oídos. R corresponde al derecho y L al izquierdo. Ajuste la diadema.
2. Disminuya el volumen de su equipo y de los audífonos.
3. Inserte el conector verde en la entrada de los audífonos de su computadora.
4. Inserte el conector rosa en la entrada del micrófono de su PC.
5. Ajuste el micrófono cerca de la boca para emitir un sonido más claro.
6. Ejecute una aplicación de mensajería instantánea por internet o un programa de edición de audio.
7. Ajuste el nivel del volumen
8. Escuche y establezca comunicación a través de su equipo.

MODO DE USO



CONEXIÓN

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Los audífonos no se escuchan	• Verifique que las conexiones sean correctas.
El micrófono no se escucha	• Verifique que las conexiones sean correctas. • La persona con quien establezca comunicación debe verificar ajustes de volumen en su equipo.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Audífono
 Unidad: 35mm imán de cobalto
 Impedancia: 32 ohms ± 15%
 Sensibilidad bocina: 112dB ± 3dB a 1kHz
 Frecuencia de respuesta: 20Hz – 20kHz
 Potencia máxima: 120mW

Micrófono
 Sensibilidad: - 58dB ± 2dB
 Frecuencia de respuesta: 30Hz – 16kHz

ESPECIFICACIONES



Producto: Audífono multimedia con control de volumen
Modelo: AUD-538
Marca: Steren

PÓLIZA DE GARANTÍA
 Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES
 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transporte serán cubiertos por el proveedor.
 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
 Domicilio _____
 Producto _____
 Marca _____
 Modelo _____
 Número de serie _____
 Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
 Camarones 112, Obispo Popular, 02840, Del. Azcapotzalco, México, D.F.
 RFC: EST86028451

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
 Biólogo Maximino Martínez No. 3408 Int. 2, 3 y 4, San Salvador Xochimilco,
 Del. Azcapotzalco, México, D.F. 02870, RFC: SPES41215H43

ELECTRÓNICA STEREN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
 Rep. del Salvador 20 A y B, Centro, 06000, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.
 RFC: ESC9610259NM

ELECTRÓNICA STEREN DE GUADAJALAJARA, S.A.
 López Coilla No. 51, Centro, 44100, Guadalupe, Jal. RFC: ESG81051H175

ELECTRÓNICA STEREN DE MONTERREY, S.A.
 Colón 130 Pte., Centro, 64000, Monterrey, N.L. RFC: ESM830202MF8

ELECTRÓNICA STEREN DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
 Calle 2a, Juárez 7616, Centro, 22000, Tijuana, B.C.N. RFC: EST980909NUS

GARANTÍA

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000

Multimedia headphone with volume control.



Read these manual to avoid any damage.

IMPORTANT

The instructions of these manual are for reference about the product.

- Make sure the volume control of your audio system is in minimum level before using the headphones. Extreme sounds may cause damages to your ears.
- Do not expose your headphones to extreme temperatures.
- Make sure you move the microphone carefully, to avoid possible damage.
- Verify the connections are in right place.
- To remove them just grasp the main headphones directly and do not pull the cord. Pulling the cord may result in broken wires.
- Sound quality might be affected or interrupted if the plug is dirty. Keep the plug clean by wiping it with a soft, dry cloth occasionally.

CAUTIONS

The multimedia headphone includes hands free microphone and independent volume control.

It is perfect to listen to your favourite music or chat by Internet in your preferred IM software.

The neck of the microphone is very flexible to set in right position for a comfortable use.

Manufactured in plastic with independent 3.5mm nickel plated connectors for the microphone and the headphone.

- Stereo.
- Volume control.

HIGHLIGHTS


1. Left Headset
2. Handset right
3. Microphone
4. Volume Control
5. Plug 3.5 mm (headphones pink)
6. Plug 3.5 mm (microphone green)



PARTS

1. Place the headphones in both ears. The headphones labeled "R" is for your right ear and the labeled "L" is for your left ear.
2. Remember to control the volume of your device and headphones.
3. Plug the green 3.5mm connector into headphone's connector in your computer.
4. Plug the 3.5mm pink connector into microphone's connector in your computer.
5. Place the microphone near to the mouth for a better sound.
6. Run an online application or audio editing program.
7. Start talking.

HOW TO USE



CONNECTION

TROUBLE	SOLUTION
Headphones doesn't sound	• Verify the connections .
The microphone doesn't sound	• Verify the connections . • The persons you communicate with, also needs to check their devices.

TROUBLESHOOTING

Headphone
 Driver unit: 35mm cobalt magnet
 Impedance: 32 ohms \pm 15%
 Speaker sensitivity: 112dB \pm 3dB @ 1kHz
 Frequency response: 20Hz – 20kHz
 Maximum power output: 120mW

Microphone
 Sensitivity: -58dB \pm 2dB
 Frequency response: 30Hz – 16kHz

SPECIFICATIONS



Product : Multimedia headphone with volume control
 Part number: AUD-538
 Brand: Steren

WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____
 Address _____
 Product _____
 Brand _____
 Part number _____
 Serial number _____
 Date of delivery _____

In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer. If you are in Mexico, please call to our Call Center.

01 800 500 9000

WARRANTY