



## IMPORTANTE



Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página [www.steren.com](http://www.steren.com) para obtener la versión más reciente de este manual.

## PRECAUCIONES ⚠


- Antes de utilizar la bocina, carga la batería completamente.
- Antes de reproducir tu música, asegúrate de que el volumen esté moderado.
- No uses ni almacenes la bocina en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- Límpiala con un paño suave y seco.
- No utilices la bocina mientras se está recargando la batería.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


## ÍNDICE

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>4</b>
<b>MODO DE USO</b>	<b>5</b>
Cómo cargar la batería	5
Cómo encender la bocina	5
Conecta tu celular por Bluetooth	6
Reproductor MP3	6
Radio FM	7
Conexión 3,5 mm (con cable auxiliar)	7
<b>CONTROLES</b>	<b>8</b>
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<b>9</b>

## DESCRIPCIÓN




1. Indicador LED
2. Cambio de modo
3. Siguiente / Aumentar volumen
4. Anterior / Disminuir volumen
5. Reproducir y pausar / Silencio / Contestar y colgar
6. Interruptor de encendido
7. Jack 3,5 mm
8. Ranura para microSD
9. Puerto USB
10. Puerto de carga micro USB



### • Cómo cargar la batería


Conecta la bocina a un adaptador de corriente de 5 V  $\overline{\text{---}}$  1 A máx.



*El LED encendido en rojo indica que la batería está cargando; se apaga cuando la batería está completamente cargada.*


### • Cómo encender la bocina

- 1 Desliza el interruptor a la posición ON.



- 2** Presiona el botón **M** (modo) para cambiar entre Bluetooth, Reproductor MP3 (microSD y USB), radio FM y auxiliar.

*Al presionar el botón, la bocina emitirá un tono característico de cada modo para indicar el cambio.*



## Conecta tu celular por Bluetooth

*El indicador LED destella rápidamente en azul cuando la bocina está en espera de conexión.*

- 1** Una vez encendida la bocina se pondrá automáticamente en modo Bluetooth, si esto no sucede, presiona el botón **M** para cambiar a este modo.

- 2** En tu celular, en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles, selecciona **Steren BOC-881**.

*El indicador LED permanece fijo cuando la bocina está conectada.*

- 3** Controla la reproducción de música desde tu celular o con los botones de la bocina. (Véase "Controles").



## Reproductor MP3

- 1** Inserta una memoria (microSD o USB) con música en formato MP3. La bocina cambiará automáticamente a este modo e iniciará la reproducción; si esto no sucede presiona el botón **M**.

- 2** Utiliza los botones de la bocina para controlar la reproducción de música. (Véase "Controles").


## Radio FM

- 1 Presiona **M** para cambiar a modo radio FM.
- 2 Presiona el botón  algunos segundos y en automático se realizará la búsqueda.
- 3 Cambia las estaciones sintonizadas con los botones  o .

**Tip:** Para mejorar la recepción, conecta un cable auxiliar y regresa al modo FM. *El cable funcionará como antena.*

## Conexión 3,5 mm (con cable auxiliar\*)

- 1 Conecta el cable AUX 3,5 mm entre la bocina y la fuente de audio.



Al hacer la conexión la bocina cambiará automáticamente a la entrada auxiliar, de lo contrario presiona **M** (modo hasta cambiar a este modo).

- 2 Comienza la reproducción desde el dispositivo conectado. En este modo solo se puede ajustar el volumen desde los controles de la bocina.

\*De venta por separado.

## CONTROLES\*\*

Botón	Modo	Acción	Función
▶  /◀	Bluetooth	Presiona 1 vez	Reproducir y pausar música
		Mantén presionado	Contestar y colgar una llamada
	Radio FM	Presiona 1 vez	Desvía una llamada entrante
	Reproductor MP3	Mantén presionado	Silenciar o activar sonido
		Presiona 1 vez	Búsqueda de estación automática
		Presiona 1 vez	Reproducir y pausar música
M	Cualquiera	Presiona 1 vez	Cambiar modo (Bluetooth → AUX → Reproductor → FM)
-  ◀	Bluetooth	Presiona 1 vez	Cambiar a la pista anterior
		Mantén presionado	Disminuir volumen
	Radio FM	Presiona 1 vez	Cambiar a la estación anterior
		Mantén presionado	Disminuir volumen
	Reproductor MP3	Presiona 1 vez	Cambiar a la pista anterior
		Mantén presionado	Disminuir volumen
	AUX	Mantén presionado	Disminuir volumen
▶  +	Bluetooth	Presiona 1 vez	Cambiar a la pista siguiente
		Mantén presionado	Aumentar volumen
	Radio FM	Presiona 1 vez	Cambiar a la estación siguiente
		Mantén presionado	Aumentar volumen
	Reproductor MP3	Presiona 1 vez	Cambiar a la pista siguiente
		Mantén presionado	Aumentar volumen
	AUX	Mantén presionado	Aumentar volumen

\*\* Las funciones pueden variar dependiendo del modelo y del sistema operativo del celular conectado.

## ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V  $\overline{\text{---}}$  500 mA (x USB)

Batería interna: 3,7 V  $\overline{\text{---}}$  1 200 mA

Potencia: 100 W  $\text{PMPO}$  (10 W rms)

Respuesta en frecuencia: 85 Hz a 20 kHz

THD: 0,1%

Relación señal ruido:  $\geq 70$  dB

**Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.**

# PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Bocina Bluetooth  
Modelo: BOC-881  
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

## CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

## ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

## DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_

Fecha de entrega \_\_\_\_\_

## ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

## STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

**Centro de Atención a Clientes:**  
**(55) 15 16 60 00**



---

Atención a clientes  
(55) 1516 6000

 /steren.mexico  
 @steren.oficial  
 SterenMedia

[comentarios@steren.com.mx](mailto:comentarios@steren.com.mx)

[www.steren.com.mx](http://www.steren.com.mx)

---

